

### PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ reinigt und pflegt Wasch- und Geschirrspülmaschinen und verlängert so die Lebensdauer der Maschinen
- ⇒ entfernt Kalk, Schmutz, Waschmittelreste und andere Ablagerungen, auch an schwer erreichbaren Stellen und neutralisiert die unangenehmen Gerüche
- ⇒ durch die regelmäßige Anwendung werden alle Gummi- und Metallteile geschützt, Funktionsstörungen verhindert und tiefenreine Hygiene und Sauberkeit erzeugt
- ⇒ Hochkonzentriert - mit einem Liter Produkt führen Sie 16 Anwendungen durch!
- ⇒ zuerst wird 1 Teil Konzentrat mit 3 Teilen Wasser ergänzt - es entsteht das Fertiggemisch für 4 Anwendungen (bei Erwerb der Literflasche - einfach mit Wasser auffüllen) 250 ml von diesem Fertiggemisch werden pro Reinigung benötigt und je nach Geräteart wie folgt angewendet:
- ⇒ **Waschmaschine:** Waschmittel-Einspülkasten entnehmen, ca. 30 min. in einer Lösung aus 4 Liter warmem Wasser und 50 ml Fertiggemisch einweichen, säubern und Selbigen wieder einbauen, Flusen, Steinchen u. Ä. aus dem Dichtungsring entfernen, mit Tuch und einem Spritzer Fertiggemisch Scheibe und Dichtring reinigen ( der optimale Pflegeeffekt wird erreicht, wenn das Fertiggemisch kurz einwirken kann und dann feucht abgewischt wird), der Rest Fertiggemisch wird in die Haupt-Einspülkammer eingefüllt, Hauptwaschgang einstellen (min. 60 °C) Maschine starten (Wichtig: ohne Vorwäsche, ohne Waschmittel und ohne Wäsche!)
- ⇒ **Geschirrspüler:** mit Tuch und einigen Spritzern des Fertiggemischs zuerst die Gummidichtungen und Kanten der Maschine abwischen, Fertiggemisch in die Dosierkammer einfüllen, einen möglichen verbleibenden Rest direkt auf den Boden der Maschine geben (Wichtig: keine Tabs/ Pulver bzw. Geschirreiniger dazu geben!), anschließend ein Spülprogramm mit min. 60 °C starten
- ⇒ nach einer Reinigung können die Maschinen sofort wieder verwendet werden (Bitte die Gebrauchsanweisung des Geräte-Herstellers beachten)

